



DOMESTIC SMART PRODUCTS

1,0L

800
WATT



MWC-110

SE
•Bruksanvisning

NO
•Bruksanvisning

FI
•Käyttöohjeet

SVENSKA

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk.
- Spara denna bruksanvisning, garantibeviset, kvitto/faktura och – om möjligt – emballaget.
- Denna produkt är avsedd för privat – ej kommersiellt – bruk.
- Drag alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten ej används, vid rengöring och om något fel skulle uppstå.
- Slå först ifrån strömbrytaren. Drag i stickkontakten – ej i sladden.
- Låt aldrig barn använda apparaten utan uppsikt, och placera apparaten så att barn ej kan nå den. Se till så att sladden inte hänger ned.
- Kontrollera regelbundet att apparat och sladd är oskadade. Om skador finns, får apparaten ej användas
- Försök aldrig att själv reparera apparaten, utan överlåt detta till en behörig reparatör.
- Av säkerhetsskäl får en trasig nätsladd endast bytas ut mot en originalreservdel, och bytet skall göras av behörig reparatör.
- Utsätt ej apparat och/eller sladd för värme, direkt solljus, fukt, skarpa kanter och annat som kan förorsaka skada.
- Apparaten får ej användas utan uppsikt. Slå ifrån strömbrytaren när apparaten ej används, även om det bara är för ett kort ögonblick. Använd endast originaltillbehör. Apparaten får ej användas utomhus.
- Apparaten får under inga omständigheter sänkas ned i vatten eller annan vätska, eller komma i kontakt med sådan. Apparaten får ej hanteras med våta händer
- Om apparaten skulle bli fuktig eller våt, måste stickkontakten omedelbart dras ut. Stoppa ej ned händerna i vattnet.
- Apparaten får endast användas för avsett bruk

Särskilda säkerhetsanvisningar för denna apparat

- Fyll endast med kallt vatten.
- Vattennivån måste vara mellan MIN- och MAX-markeringarna.
- Slå ifrån vattenkokaren innan den tas bort från basplattan
- Se alltid till att locket är väl stängt.
- Basplattan och vattenkokarens utsida får ej utsättas för väta.

Innan du tar vattenkokaren i bruk

Koka ur vattenkokaren två gånger med rent vatten.

1. Placera vattenkokaren på ett plant underlag.
2. Fyll vattenkokaren med vatten. Överfyll inte – se markeringarna.
3. Placera vattenkokaren på basplattan.
4. Elektrisk anslutning
 - Kontrollera att anslutningsspänningen överensstämmer med uppgifterna på etiketten på basplattan.
 - Vattenkokaren får endast anslutas till 220-240 V AC, 50/60 Hz.
5. Sätt strömbrytaren i läge "1". Indikatorlampan visar att vattnet värms upp.
6. När vattnet nått kokpunkten, slås vattenkokaren ifrån automatiskt. Drag ut stickkontakten ur vägguttaget. Tryck ej locket uppåt när vattnet hålls upp.

Rengöring

Före rengöring ska stickkontakten alltid dras ut ur vägguttaget!

Vid behov kan vattenkokarens utsida rengöras med fuktig trasa.



När denna produkt tjänat ut, får den ej kastas i de normala hushållssoptorna, utan ska hanteras som elektronikavfall.

Intyg om överensstämmelse

Gimeg Nederland B.V. intygar härmed att denna produkt uppfyller samtliga relevanta krav i emc-direktivet (2004/108/EG) och lågspänningsdirektivet (2014/35/EG).

För fullständig deklaration, se kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.



1. Kanna
2. Pip
3. Lock
4. Låsknapp
5. Strömbrytare
6. Handtag
7. Indikeringslampa
8. Basplatta

NORSK

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Før du tar i bruk dette produktet, vennligst les bruksanvisningen nøye.
- Vennligst ta vare på denne bruksanvisningen, garanti-sertifikatet, kjøpskvitteringen og, om mulig, kartongen med innvendig pakning.
- Produktet er kun tiltenkt privat bruk og ikke for kommersiell bruk!
- Fjern alltid støpselet fra kontakten når enheten ikke er i bruk, når du kobler til utstyr, vasking av enheten eller når en feil oppstår.
- Skru av enheten på forhånd. Trekk i støpselet, ikke i ledningen.
- For å beskytte barna mot farene fra elektrisk utstyr, forlat de aldri uten å ha gitt de informasjon om utstyret. Derav, når du skal velge plassering for apparatet ditt, gjør det på en slik måte at barn ikke får tilgang til enheten. Sørg for at ledningene ikke henger ned.
- Kontroller apparatet og ledningen regelmessig mot skade. Hvis det på noen måte er skadet, skal enheten ikke benyttes.
- Ikke reparer apparatet selv, men konsulter en autorisert ekspert.
- Av sikkerhetsgrunner, skal en kuttet eller ødelagt strømledning bare bli byttet ut med en tilsvarende ledning fra produsenten, vår kundeservice-avdeling eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Hold apparatet og ledningen borte fra varme, direkte sollys, fukt, skarpe kanter og lignende.
- Aldri bruk apparatet uten kunnskap! Slå bestandig av apparatet når du ikke bruker det selv om det bare er for en kort stund. Bruk bare originalt utstyr. Ikke bruk apparatet utendørs.
- Under ingen omstendigheter må enheten plasseres i vann eller annen væske, eller komme i kontakt med slikt. Ikke bruk apparatet med våte eller fuktige hender.
- Skulle apparatet bli vått eller fuktig, trekk ut ledningen fra støpselet umiddelbart. La det ikke nå vannet.
- Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet.

Spesielle Sikkerhetsinstruksjoner for denne maskinen

- Bruk bare kaldt vann ved påfylling.
- Vannivået må være mellom MAX, og MIN merket!
- Skru av maskinen før du fjerner den fra basen.
- Sørg alltid for at lokket er tett festet.
- Basen og det utvendige på maskinen må ikke bli vått.

Første gangs bruk av maskinen

Før bruk av maskinen for første gang, skal vannet kokes i den to ganger uten noen tilsetninger.

1. Plasser maskinen på et flatt underlag.
2. Fyll kjelen med vann. Ikke overfyll den. Bruk vann-nivå indikatoren.
3. Plasser kjelen riktig på basen.
4. Elektrisk tilkobling
 - Sjekk om den elektriske strømstyrket som du har tenkt å bruke er den samme som den på maskinen. Detaljene finnes på merket på basen av maskinen.
 - Kun koble maskinen til en skikkelig installert 220-240V- 50/60 Hz sikkerhetskontakt.
5. Skru maskinen til posisjon "1". Kontrollindikatoren viser at vannet blir kokt.
6. Etter koking, skrur maskinen seg av automatisk.

Koble bort maskinen fra strømforsyningen.

Ikke press opp lokket når du heller.

Vasking

Fjern alltid stikkkontakten fra støpselet før vasking av maskinen!

De utvendige delene på maskinen skal vaskes, om nødvendig, med milde damp vaskemidler.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med restavfallet i hele EU. For å unngå mulige skader på miljøet eller helsen av ukontrollert søppelkasting, gjenvinn det ansvarlig for å sikre fornuftig gjenbruk av materialet. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur og innsamlingsssystemer eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet.

De kan sørge for trygg miljøvennlig gjenvinning.

Konformitetserklæring

Med dette erklærer Gimeg Nederland B.V. at enheten MWC-110, tilfredsstill alle grunnleggende krav og andre relevante reguleringer oppført i det Europeiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) og svakstrøms direktivet (2014/35/EU).

Hvis du ønsker en full konformitetserklæring, kan du kontakte adressen oppgitt på baksiden av denne manualen.



1. Body
2. Spout
3. Lid
4. Lid button
5. On/ off switch
6. Handle switch
6. Hank
7. Indikatorlys
8. Strøm base

FINNISH

Turvatoimet

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti, jos mahdollista, myös toimituspakkaus.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, ei ammatilliseen käyttöön!
- Irrota pistoke aina pistokkeesta aina, kun laitetta ei käytetä, lisättäessä lisälaitteita, laitteen puhdistusta varten tai häiriötilanteissa.
- Kytke ensin virta pois. Vedä tulpasta, älä johdosta.
- Jotta voisit suojata lapset sähkölaitteiden vaaroilta, älä koskaan jätä niitä ilman valvontaa laitteen kanssa. Näin ollen, kun valitset laitteen sijainnin, tee se niin, että lapsilla ei ole pääsyä laitteeseen. Varmista, että johto ei roiku.
- Tarkista laite ja johto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos mitään vaurioita esiintyy, laitetta ei saa käyttää.
- Älä yritä korjata laitetta itse, vaan käännä valtuutetun ammattilaisen puoleen.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun valtuutetun henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Pidä laite ja kaapeli kaukana lämmöstä, suorasta auringonvalosta, kosteudesta, terävistä reunuksista ja vastaavista.
- Älä käytä laitetta koskaan ilman valvontaa! Katkaise aina virta laitteesta, kun et käytä sitä vaikka kyseessä olisi lyhytkin aika. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- Missään oloissa laitetta ei saa laittaa veteen tai muuhun nesteeseen, eikä se saa olla kosketuksissa sellaisiin. Älä käytä laitetta kosteilla tai märillä käsillä.
- Jos laite alituu kosteudelle tai kastuu, irrota virtapistoke liitännästä välittömästi. Älä laita veteen.
- Käytä laitetta vain tarkoitukseensa.

Erityiset turvaohjeet tälle laitteelle

- Täytä vain kylmällä vedellä.
- Vedenpinnan pitää olla MAX- ja MIN -merkkien välillä!
- Kytke laitteen virta pois ennen sen ottamista alustaltaan.
- Varmista aina, että kansi on tiukasti kiinni.
- Pohja ja laitteen ulkopuoli ei saa kastua.

Laitteen ensimmäinen käyttökerta

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, vettä on kiehutettava kaksi kertaa ilman mitään lisäaineita.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle.
 2. Täytä kannu puhtaalla vedellä. Älä yli täytä. Käytä vedenpinnan näyttöä.
 3. Aseta kannu alustalle.
 4. Sähköliitäntä
 - Varmista, että kytket laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua virransyöttöä vastaavaan pistorasiaan. Yksityiskohtaiset tiedot ovat alustan pohjassa olevassa tarrassa.
 - Kytke laite vain pistorasiaan, joka on 220-240V- 50/60 Hz maadoitettu pistorasia.
 5. Kytke laitteen virtakytkin asentoon "1". Merkkivalo ilmoittaa veden keittämisen olevan käynnissä.
 6. Veden kiehuessa laite sammuttaa itsensä automaattisesti.
- Irrota laite verkkovirrasta. Älä avaa kantta veden kiehuessa.

Puhdistus

Poista pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta!

Laitteen ulkopinta on tarvittaessa puhdistettava kostutetulla liinalla.



Tämä merkki tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU säännösten mukaisesti. Jotta voitaisiin välttää ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuva haitallinen kontrolloimaton jätehuolto, kierrätä se vastuullisesti materiaaliressurssien kestäväen uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite palautus- ja keräysjärjestelmän kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. Ne voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Täten Gimeg Nederland B.V. vakuuttaa, että tuote MCW-110 täyttää kaikki eurooppalaisen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat säännöt (2004/108/EC) sekä matalajännittdirektiivin (2014/35/EU) määräykset.

Jos haluat täydellisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, voit olla yhteydessä takasivulla olevaan osoitteeseen



1. Runko
2. Kaatonokka
3. Kanssi
4. Kannen painike
5. On/ off virtakytkin
6. Kahva
7. Virran merkkivalo
8. Alusta

KAMA Fritid AB
Box 114
560 27 Tenhult
+46 36 35 37 00

